

Accessori WÖHR – Sistemi a traslazione tipo 501

Pannello di comando standard

Braake - design con lettore RFID



Colonnina Braake - design

Colonnina per montaggio con pannello di comando in Braake design



Chip - RFID

per richiesta posteggio

